

BAR-A200.050

BAR-A150.500



OHRÍVACÍ HRNEC NA SVAŘENÉ VÍNO, ČAJ, KÁVU

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento přístroj slouží k ohřívání nebo k udržování již předeřátých teplých nápojů.

- možnost nastavení mezi 30° C a 100° C.

Je nutné, aby byla nádoba vždy naplněna pouze nápojovými tekutinami. V žádném případě není možné hrnec plnit kyselinami, louhy, oleji apod. Teplu je zajišťováno topnicí, umístěné na dně hrnce. Zde se nachází i el. regulace teploty s teplotním čidlem. Teplota je regulována otočným regulátorem teploty. Není-li v hrnci žádná voda, je nutné přístroj ihned vypnout, aby se zabránilo případnému poškození.

Obsluha

- Přístroj postavte na vhodnou, vodorovnou, protiskluzovou podložku.
- Naplňte hrnec minimálně 5 l tekutiny.
- Při naplnění hrnce studenou tekutinou, nastavte regulátor teploty na plný výkon 100° C.
- Při dosažení požadované teploty nastavte regulátor teploty na požadovaný teplotní rozsah.

Plynulá regulace 30°C - 100°C

Upozornění: Čas nahřívání je závislý na množství tekutiny.
Při dosažení požadované teploty se regulátor automaticky vypne.
Při dalším poklesu teploty tekutiny regulátor teploty opět sepne na dobu, než dojde k nahřátí na požadovanou teplotu.
Kontrolka zhasne po dosažení požadované teploty.

Vypouštění tekutiny probíhá přes výpustný kohout.

Po použití: regulátor teploty nastavte do vypnuté polohy
vypojte síťový přívod.
hrnec zcela vyprázdněte
nádoba na nápoje vypláchněte čistou vodou

Čištění a údržba

Upozornění: před čištěním nastavte regulátor teploty do vypnuté polohy a vypojte síťový přívod. **Podstavec hrnce neponořujte do vody.**

- demontujte kohout otočením šroubového závitu (proti směru hod.ručiček) a vyčistěte čisticím prostředkem
- vyčistěte vnitřní nádobu hadříkem a čistou vodou
- vodní kámen a jiné usazeniny odstraňte kartáčkem
- opláchněte uvnitř čistou vodou a potom usušte